ドライブでタクシー

「ドライブでタクシー」は、実際のタクシーのようなメーターをナビゲーション画面に表示できるアプリケーションです。画面操作により、空車／実車等の利用状況の切り替え、運賃表示、割引／予約などのシミュレーションが楽しめます。

⚠ 注意

- **走行中は、運転の妨げにならないよう、一部の操作は制限されています。**

MEMO

- 「ドライブでタクシー」には、クラリオン株式会社が独自に調査した日本全国都道府県のタクシー料金パターンが登録されています。（2011年6月現在）
- エンジンを切って「ドライブでタクシー」を強制終了すると、それまでの計算内容は消去されます。正常な手順で終了すると、次回起動時に前回の続きから計算を再開できます。正常終了の手順は、モデルによって異なります。詳しくは、ナビゲーションの取扱説明書をご覧ください。
- タクシーシミュレーションは、「ドライブでタクシー」起動中のみ行えます。「ドライブでタクシー」起動中に地図画面を表示したい場合は、画面右上の をタッチしてください。この場合、地図画面表示中もタクシーシミュレーションが動作します。
- 「ドライブでタクシー」では、画面操作や時間経過により、音声が再生されます。音声は、設定画面の「音声設定」でON/OFFを切り替えられます。また、再生される音声の音量は、ナビゲーションの「ガイド音量」の設定と連動しています。
- 「ドライブでタクシー」の音声再生中にナビゲーションの音声案内が行われた場合、「ドライブでタクシー」の音声からナビゲーションの音声案内に切り替わります。
- 再生されるタクシー料金の音声内容は、料金パターンの設定と必ずしも一致しません。

タクシーシミュレーションをする

1 CARDGETアプリケーションリスト画面の ドライブでタクシー

タクシーメーター画面が表示されます。

MEMO

- モデルによって、CARDGETアプリケーションリスト画面を表示する手順が異なります。操作手順について詳しくは、ナビゲーションの取扱説明書をご覧ください。
- タクシーメーター表示が「空車」以外のときは、いつでも 空車 にタッチできます。このとき料金は0円に戻り、空車時は走行や経過時間で運賃が加算されることはありません。

2 迎車 、迎車待 または 予約

地図全画面表示に切り替わります。

CARDGETアプリケーションリスト画面が表示されます。

迎車：

お客様を迎えに行くときタッチします。タクシーメーターが「迎車」に変わります。再度タッチして はい をタッチすると空車状態に戻ります。

MEMO

- 迎車時は、経過時間により運賃が加算されることはありません。
- 迎車中は走行により、運賃が加算されることがあります。迎車中に加算される迎車運賃は、設定されている地域によって異なります。

迎車待：

お客様を迎えに行った先で待機するときタッチします。タクシーメーターが「迎車待」に変わり、再度タッチすると迎車状態に戻ります。迎車待ちになってから5分過ぎると、経過時間に応じて迎車待ち料金が加算されていきます。

予約：

お客様から予約があったときにタッチします。再度タッチすると予約を解除できます。

MEMO

- 迎車待 は、迎車状態になっているときのみタッチできます。

3 お客様を乗せたら、実車

タクシーメーターが「実車」に変わります。

現在までの運賃が表示されます。

「予約」、「割引」、「迎車」時に点灯します。

割引、迎車、迎車待ち、予約料金を含めた乗車料金の合計が表示されます。

高速：

高速道路走行時にタッチすると、タクシーメーターが「高速」に変わります。「高速」に設定すると、経過時間に応じた運賃は加算されなくなります。

高速道路を降りたら 高速を降りる をタッチします。

MEMO

- 高速道路に進入しても、自動的に「高速」に切り替わることはありません。
- 有料道路の利用料金は、タクシーメーターに加算されません。

割引：

割引運賃を設定します。再度タッチすると解除できます。

4 お客様が降車するとき 支払

領収書発行画面が表示されます。

MEMO

- 支払 は、タクシーメーターが「実車」または「高速」の場合にタッチできます。

5 履歴を保存する場合 保存する



タクシーの利用履歴を見る

1 タクシーメーター画面の 履歴

2 リストを選択

履歴詳細画面が表示されます。

MEMO

- 履歴は新しい順に5件まで保存されます。5件を超えた場合、古い履歴から自動的に消去されます。
- 履歴を削除するには、削除する をタッチします。

タクシー設定をする

効果音、タクシー種別、料金パターンおよび運賃／追加料金の計算など、タクシーの各種設定を行います。

1 タクシーメーター画面の

2 各項目を設定



音声設定：
無線音、ドライバーの独り言、ボタン音などの効果音出力のON/OFFを設定できます。

MEMO

- 「無線音」、「ドライバーの独り言」は、「ドライブでタクシー」起動中に自動的に再生されます。
  「ボタン音」は、画面操作によって再生されます。

タクシーの種類：
料金パターンが中型と小型で異なる場合に、選択したタクシーの種類別に初乗り運賃や加算運賃を計算できます。

料金パターン：
地域を選択すると、その地域のタクシー料金計算が行えます。各種運賃をお好みに合わせて変更すると、料金パターンが ユーザオリジナル に変わります。

MEMO

- 料金パターンは、自車位置に応じて、自動的に変更されることはありません。手動で希望の料金パターンを設定してください。

初乗運賃：
初乗り運賃と初乗り距離を設定します。

加算運賃：
初乗り距離を超えて走行した場合の、加算運賃と加算距離を設定します。

時間距離併用運賃：
渋滞などで走行速度が10km/h未満になると、経過時間に応じた運賃計算に切り替わります。このときの加算運賃と加算時間を設定します。

MEMO

- 時間距離併用運賃は、高速道路走行時および迎車時には計算されません。

割増運賃：
夜間走行時（22時～ 5時）の割増運賃を設定します。

迎車待：
迎車待ち料金と加算時間を設定します。

予約料：
予約料金を設定します。

割引運賃：
割引運賃を設定します。